



Vibrante mini



Let op: Voordat u een functie instelt moeten de cijfers die u in wilt stellen altijd knipperen.

Tijd en kalender: tijd instellen (uren, minuten, secondes en datum)

Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er TIME in het beeldscherm komt te staan.

Houdt de SET knop ingedrukt totdat de cijfers beginnen te knipperen.

Gebruik de ST/STP knop om de uren in te stellen

Druk op de MODE knop om verder te gaan naar de minuten.

Gebruik weer de ST/STP knop om de minuten in te stellen.

Herhaal dit voor de seconden, dagen, maand en jaar.

Druk hierna op de SET knop om de instellingen op te slaan.

De datum bekijken: Druk op de ST/STP knop als het scherm op het TIME scherm staat.

Alarmen: Er kunnen tot 12 alarmen worden ingesteld

Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er ALM in het beeldscherm komt te staan.

Houdt de SET knop ingedrukt totdat de cijfers beginnen te knipperen.

Gebruik de ST/STP knop om te kiezen welk alarm u wilt instellen (01-12)

Druk op de MODE knop om naar de uren instellen te gaan.

Gebruik de ST/STP knop om de uren in te stellen.

Druk weer op de MODE knop om naar de minuten te gaan.

Gebruik de ST/STP knop om de minuten in te stellen.

Druk op de SET knop om de instellingen op te slaan **of** druk op de MODE knop terwijl de minuten nog aan het knipperen zijn om naar het volgende alarm te gaan.

Hierna weer met de ST/STP de uren in stellen.

Het alarm zal 20 seconden afgaan en dan automatisch stoppen. Om handmatig te stoppen druk op de ST/STP knop.

Countdown timer: Kan worden ingesteld tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden. Kan ook worden ingesteld zodat de timer opnieuw start nadat deze is afgelopen.

Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er TMR in het beeldscherm komt te staan.

Houdt de SET knop ingedrukt totdat de cijfers beginnen te knipperen.

Gebruik de ST/STP knop om de uren in te stellen.

Druk op de MODE knop om naar de minuten te gaan.

Herhaal dit om de minuten en seconden in te stellen.

Druk na het instellen van de seconden op de MODE knop. REP zal in het beeldscherm komen te staan met een knipperende -- of een knipperende ON. Met de ST/STP knop kunt u wisselen tussen-- (dan wordt de timer niet automatisch herhaald) en ON (dan wordt de timer wel automatisch herhaald).

Druk op de SET knop om de instellingen op te slaan.

De timer zal 20 seconden afgaan en dan automatisch stoppen. Om handmatig te stoppen druk op de ST/STP knop.

Starten/stoppen van de countdown timer

Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er TMR in het beeldscherm komt te staan. Druk dan op de ST/STP knop om de timer te starten. Het teken van de countdown timer (een zandloper) zal onderin het scherm knipperen. Druk weer op de ST/STP knop om de timer te stoppen.

Snel resetten van de countdown timer

Houdt de SET knop ingedrukt als de oude countdown tijd op het beeldscherm te zien is.

Opties: Stel de functies trillen en geluid in

Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er OPT in het beeldscherm komt te staan.

Houdt de SET knop ingedrukt en VIB zal in het scherm komen te staan en onderin zal ON of -- knipperen. Gebruik de ST/STP knop om de functie trillen aan (ON) of uit (--) in te stellen.

Druk op de MODE knop en SND zal in het scherm worden weergegeven samen met een knipperende -- of ON. Gebruik de ST/STP knop weer om het geluid aan of uit te zetten. (Beide, trillen en geluid kunnen ook gelijk aan staan).

Druk op de MODE knop en BUTN zal in het scherm worden weergegeven samen met een knipperende -- of ON. Gebruik de ST/STP knop weer om deze functie aan of uit te zetten. (De functie button zorgt ervoor dat indien geluid en trilfunctie aanstaan dat elke keer als op de MODE knop gedrukt wordt een geluidje en/of tril te horen/voelen is).

Druk op de SET knop om de instellingen op te slaan.

Snel zien van de geluids instellingen

Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er OPT in het beeldscherm komt te staan.

Op slot: voorkom dat u per ongeluk instellingen verandert

Druk de MODE en de SET knop tegelijk in om het horloge op slot te zetten. Herhaal dit om het horloge weer van het slot af te halen.

Licht

Druk op de LIGHT knop om het achtergrond licht aan te zetten. Deze blijft 3 seconden aan en zal automatisch uitgaan als er geen andere knop in deze tijd wordt ingedrukt.

Batterij

Voor dit horloge wordt een CR1632 batterij gebruikt.

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van batterijen door derden.

Betreft Geheugenhulp modellen 110031Z, 110031B, 110031O, 110031R, 110031P, 110031W